



CONJUNTO PARA 500 FILMES (Cód. 5001) EM EQUIPAMENTOS FUJI QUE UTILIZAM PROCESSO CN-16 PLUS (FP 230, 350, 351 e 900), usam N1R PLUS, N2R PLUS e N3R PLUS.

PREPARO DE REFORÇOS

REVELADOR (Cód. 115)

- 1) Adicionar 4,3 litros de água no tanque de reforço
- 2) Adicionar a parte A (500 mL) e agitar
- 3) Adicionar a parte B (100 mL) e agitar
- 4) Adicionar a parte C (100 mL) e agitar

Taxa de reforço: 20 mL/filme de 24 poses (abaixo de 20 filmes/dia usar 25 mL/filme)

BRANQUEADOR (Cód. 121)

- 1) Adicionar 2,5 litros de água no tanque de reforço
- 2) Adicionar os 2,5 litros de branqueador (1 frasco) e agitar.

Taxa de reforço: 10 mL/filme de 24 poses

FIXADOR (Cód. 130)

- 1) Adicionar 4 litros de água no tanque de reforço
- 2) Adicionar 1 litro de fixador concentrado e agitar

Taxa de reforço: 60 mL/filme de 24 poses

ESTABILIZADOR (Cód.140)

- 1) Adicionar 10 litros de água no tanque de reforço
- 2) Adicionar 100 mL (1 frasco) de estabilizador concentrado e agitar

Taxa de reforço: 60 mL/filme de 24 poses

PREPARO DE PARTIDAS

REVELADOR

- 1) Adicionar 210 mL de água no tanque de reforço por litro de partida.
- 2) Adicionar 760 mL de reforço preparado (água misturada com as partes A, B e C) por litro de partida e agitar
- 3) Adicionar 30 mL de Starter do revelador (510) por litro de partida e agitar

BRANQUEADOR

- 1) Adicionar 880 mL de branqueador puro no tanque por litro de partida e agitar.
- 2) Adicionar 120 mL de Starter do branqueador (520) no tanque por litro de partida.

FIXADOR

- 1) Adicionar 800 mL de água no tanque de reforço por litro de partida.
- 2) Adicionar 200 mL de fixador concentrado por litro de partida e agitar.

ESTABILIZADOR

- 1) Adicionar 990 mL de água no tanque de reforço por litro de partida.

2) Adicionar 10 mL de fixador concentrado por litro de partida e agitar.