



Partidas Alfa Foto Química para CFK 16 e 17

Preparo diretamente no tanque de trabalho

Reveladores códigos 610 ou 620 AFQ Super Lorr

7 litros de água + 1,600 litros de *ref.do revelador* concentrado + 450 mL de starter
Colocar rack e completar tanque com água

Branqueadores códigos 425 ou 455 AFQ Lorr

4 litros de água + 5 litros de *ref. do branq-fixador* concentrado
Colocar rack e completar tanque com água

Estabilizadores códigos 275 ou 290 AFQ Prime

9 litros de água + 100 mL de estabilizador concentrado para cada tanque
Colocar racks e completar tanques com água.

Partidas para CFK 15

Reveladores códigos 610 ou 620 AFQ Super Lorr

6 litros de água + 1,440 litros de revelador concentrado + 405 mL de starter
Colocar rack e completar tanque com água

Branqueadores códigos 425 ou 455 AFQ Lorr

Utilizar 3 litros de água + 5 litros de concentrado
Colocar rack e completar tanque com água

Estabilizadores códigos 275 ou 290 AFQ Prime

Adicionar 8 litros de água + 100 mL de estabilizador concentrado para cada tanque
Colocar racks e completar tanques com água.

Obs: Antes da utilização verificar atentamente o código de cada produto.